HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

KLASSZIKUS FA SZÁNKÓ HÁTTÁMLÁVAL

Modell: Klasszikus szánkó

Gyártási szám / Sorozatszám: 12/2026

Ajánlott életkor: 3 éves kortól

Maximális teherbírás: 50 kg

Maximális terhelhetőség / Felhasználók száma: 1 gyermek

Anyaga: Bükkfa

FONTOS! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

1. A TERMÉK RENDELTETÉSE

A szánkó téli időjárási viszonyok között, kültéri, havas dombokon és lejtőkön történő rekreációs szánkózásra szolgál. A terméket 3 éves kortól ajánljuk gyermekek számára, kizárólag felnőtt folyamatos felügyelete mellett. A szánkó nem alkalmas sport-, extrém vagy versenyzési célra, illetve ugratásra és akrobatikus manőverekre. A váz szerkezete bükkfából készült, a fa felületeket védőlakk réteg óvja. A maximális megengedett terhelés 50 kg. A szánkón egyszerre kizárólag egy gyermek tartózkodhat és csúszhat.

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZABÁLYOK

FIGYELEM! A termék 3 éves kortól ajánlott.
FIGYELEM! Kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
FIGYELEM! A maximális terhelés 50 kg. Ezt tilos túllépni.
FIGYELEM! A szánkót egyszerre csak egy személy használhatja.
FIGYELEM! Tilos közúti forgalomban vagy járművek által járható utakon használni.
FIGYELEM! Tilos a szánkót autóhoz, motorkerékpárhoz, quadhoz, hómobishoz, traktorhoz vagy bármilyen más járműhöz rögzíteni és azzal vontatni.
FIGYELEM! Tilos a szánkót befagyott tavakon, folyókon, jégpályákon vagy egyéb fagyott vizeken használni.
FIGYELEM! Tilos a szánkót használni, ha bármelyik alkatrésze megrepedt, meglazult, elgörbült, túlságosan elkopott vagy sérült.
FIGYELEM! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészeket tartalmaz – fulladásveszély! Használatakor ajánlott jól illeszkedő védősisak, téli kesztyű és jó tapadású, zárt téli lábbeli viselése.

3. HÚZÓKÖTÉL ÉS FOGANTYÚ

FIGYELEM! Fulladásveszély a hosszú kötél miatt. Használata felnőtt felügyeletét igényli. A fakörmös vagy fa fogantyús húzókötél kizárólag a szánkó hóban történő kézi húzására szolgál. Soha ne tekerje a kötelet a gyermek nyaka vagy más testrésze köré. Tilos a gyermeket a szánkóhoz kötözni, vagy a húzókötelet biztonsági övként használni. Minden egyes használat előtt ellenőrizni kell a kötél, a fogantyú és a rögzítési pontok épségét. Sérült, kirojtosodott kötelet vagy törött fogantyút használni tilos. Indulás, csúszás előtt a kötelet mindig úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne kerülhessen a talpak alá, ne akadjon bele útjába eső tárgyakba, és ne tekeredhessen rá a használóra.

4. ELLENŐRZÉS MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT

Minden egyes használatbavétel előtt egy felnőttnek kötelező ellenőriznie a szánkó műszaki állapotát. Különösen az alábbiakat kell átvizsgálni:

- a teljes vázszerkezet és az ülés stabilitása;
- a fa alkatrészek állapota – nincsenek-e rajtuk repedések, réteges leválások, szálkák vagy maradandó deformációk;

- a háttámla és a rögzítéseinek szilárdsága;
- a fém talpvasak és veretek állapota – nincsenek-e rajtuk repedések, éles sorják, túlzott elhajlások vagy rozsdásodás;
- az összes csavarkötés, szegecs és egyéb rögzítés – nem lazultak-e meg, nincsenek-e megsérülve. Amennyiben bármilyen hibát vagy sérülést vél felfedezni, a terméket szigorúan tilos tovább használni. A szánkót csak a hiba szakszerű kijavítása után szabad újból használatba venni. Tilos olyan szerkezeti átalakításokat végezni, amelyek hátrányosan befolyásolhatnák a termék biztonságát.

5. BIZTONSÁGOS SZÁNKÓZÓHELY KIVÁLASZTÁSA

A csúszás megkezdése előtt egy felnőttnek ellenőriznie kell a terepviszonyokat és a tervezett útvonalat. Kizárólag enyhe lejtésű, széles, jól belátható, megfelelő vastagságú hóréteggel borított pályákat szabad választani, amelyek végén egy hosszú, akadálymentes, lapos kifutó biztosítja a biztonságos megállást. A szánkópálya vonalában nem lehetnek fák, kövek, oszlopok, kerítések, épületek, járművek, árkok, szintkülönbségek, kiálló gyökerek, lépcsők, szegélykövek, más személyek vagy bármilyen egyéb akadály, amely ütközést, a szánkó felborulását vagy súlyos balesetet okozhat. Tilos a szánkót túl meredek hegyoldalakon, rossz látási viszonyok között, vagy olyan helyen használni, ahol túl nagy sebesség érhető el. A pálya soha nem vezethet közút, vasúti sínek, parkoló vagy nyílt vízfelület irányába.

6. BIZTONSÁGOS SZÁNKÓZÁSI SZABÁLYOK

Menet közben a használónak stabilan, az ülésen helyet foglalva, menetiránynak előre nézve kell ülnie, tisztes távolságot tartva a többi szánkóstól, és a szánkót kizárólag a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A szánkózás óvatosságot igényel. A biztonságos használat elengedhetetlen feltétele a megfelelő ügyesség és kontroll, elkerülve ezzel a mások vagy a saját testi épségét veszélyeztető eseséket és ütközéseket. Szigorúan tilos:

- álló, térdelő vagy hasaló helyzetben csúszni;
- a háttámlán ülni vagy arra ráállni;
- ugratni, akrobatikus elemeket végezni, vagy szándékosan másoknak illetve akadályoknak ütközni;
- mozgás közben a kezet vagy a lábat a talpak alá tenni;
- mozgó szánkóra felugrani vagy arról menet közben leszállni. A sebességet és a csúszás helyszínét mindig a gyermek életkorához, ügyességi szintjéhez, valamint az aktuális hó- és terepviszonyokhoz kell igazítani.

7. HÁTTÁMLA

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a háttámla megfelelően van rögzítve és stabil. Ne használja a terméket, ha a háttámla meglazult, elrepedt, elgörbült vagy a rögzítése sérült. A háttámla kizárólag az ülő helyzetben lévő utas megtámasztására szolgál. Tilos a háttámlára ráállni, arra ránehezkedni vagy azon ugrálni.

8. RUHÁZAT ÉS FELSZERELÉS

Indulás előtt ellenőrizni kell, hogy a ruházat laza részei (sálak, övek, kapucnizsinórok, lelógó pántok) ne akadhassanak bele a szánkó szerkezetébe. Ajánlott a jól illeszkedő téli védősisak, meleg téli kesztyű, zárt, csúszásmentes téli cipő és az időjárásnak megfelelő öltözet viselése.

9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után távolítsa el a szánkóra tapadt havat, jeget, sarat, sípálya-sót és egyéb szennyeződéseket. A fa- és fémfelületeket puha, enyhén nedves ruhával kell letörölni, majd alaposan szárazra kell törölni. Tilos a szánkót vízbe meríteni, magasnyomású mosóval vagy erős vízsugárral tisztítani. Tilos oldószereket, benzint, acetont, agresszív vegyszereket, súrolószereket vagy éles eszközöket használni a tisztításhoz. Rendszeresen ellenőrizni kell a fa felületek és a lakkbevonat, a talpak, a vasalatok, a csatlakozások, a rögzítések, valamint a háttámla stabilitását. A hozzáférhető, laza csavarkötéseket a következő használat előtt szakszerűen meg kell húzni. Ha repedés, réteges leválás, szálkásodás, éles sorja, erős korrózió, maradandó deformáció vagy bármilyen más, a biztonságot befolyásoló sérülés mutatkozik, a szaktanácsi javításig a terméket tilos tovább használni.

10. TÁROLÁS

Használat után a szánkót alaposan meg kell tisztítani és szárazra kell törölni. Száraz, jól szellőző helyen kell tárolni, óvva a tartós nedvességtől, nyílt lángtól, forró felületektől és berendezésektől, valamint a huzamosabb ideig tartó, erős napsugárzástól. A nedves szánkót nem szabad hosszú ideig zárt, szellőzés nélküli helyiségben vagy a szabadban hagyni a használat befejezése után. Használat után a húzókötelet össze kell tekerni és biztonságosan rögzíteni kell a gabalyodás elkerülése érdekében. A terméket kisgyermekektől elzárva kell tárolni.

11. SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTHATÓSÁG

Szállítás közben a szánkót óvni kell az elmozdulástól, az erős ütésektől, a leejtéstől, a deformáló nyomástól, a túlzott terheléstől és az éles tárgyaktól. Tilos olyan módon szállítani, ami tartósan elgörbíthetné vagy károsíthatná a vázszerkezetet, a talpakat vagy a háttámlát.

12. TŰZVÉDELMI BIZTONSÁG

A termék túlnyomórészt fából készült. A szánkót nyílt lángtól, kandallóktól, kályháktól, radiátoroktól, egyéb fűtőtestektől és magas hőmérsékletű forrásoktól távol kell használni és tárolni. Tilos a terméket közvetlen tűzhatásnak kitenni.

13. CSOMAGOLÁS

A termék csomagolása nem játéknak készült! Mielőtt a szánkót átadná a gyermeknek, a felnőtt kötelessége eltávolítani a csomagolás minden elemét. A fóliákat, tasakokat, műanyag szalagokat és pántokat tartsa távol a gyermekektől, vagy azonnal dobja ki azokat a kommunális hulladékgyűjtőbe.

14. A TERMÉK KIVONÁSA A FORGALOMBÓL / SELEJTEZÉS

Azonnal fel kell függeszteni a szánkó használatát, ha a fa szerkezet megreped vagy eltörik, a háttámla meglazul, a talpak vagy a rögzítések megsérülnek, éles sorják vagy szálkák keletkeznek, a váz tartósan eltorzul, vagy bármilyen olyan hiba lép fel, amely veszélyeztethetné a használó biztonságát.

15. TERMÉK- ÉS GYÁRTÓI ADATOK

Megnevezés / Típus: Klasszikus szánkó

Gyártási szám (Batch no.): 12/2026

Rendeltetési terület: 3 év feletti gyermekek részére; 1 felhasználó; max. 50 kg

Gyártó: SAN-DREW Jan Drabik

Gyártói cím: Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce, Lengyelország

Elérhetőség / Kapcsolat: Tel.: +48 530 183 936 | E-mail: biuro@san-drew.eu

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.