INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ

SANIE CLASICĂ DIN LEMN CU SPĂTAR

Model	Sanie clasică	**Numărul lotului**	12/2026
Vârsta utilizatorului	de la 3 ani	**Sarcină maximă**	50 kg
Număr de utilizatori	1 copil	**Material**	lemn de fag

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.

1. DESTINAȚIA PRODUSULUI

Sania este destinată utilizării recreative pe suprafețe acoperite cu zăpadă, în aer liber, în condiții de iarnă. Produsul este destinat copiilor cu vârsta de minimum 3 ani, sub supravegherea unui adult. Sania nu este destinată utilizării sportive, extreme sau competiționale și nici săriturilor ori manevrelor acrobatice.

Structura este realizată din lemn de fag. Suprafața lemnului este protejată cu un strat de lac. Sarcina maximă admisă este de 50 kg. Sania poate fi utilizată de un singur copil odată.

2. AVERTISMENTE ȘI REGULI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Produs destinat copiilor cu vârsta de minimum 3 ani.

AVERTISMENT! A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult.

AVERTISMENT! Sarcina maximă admisă este de 50 kg. Nu depășiți această limită.

AVERTISMENT! Sania poate fi utilizată de o singură persoană odată.

AVERTISMENT! Nu utilizați sania pe drumurile publice sau în locuri în care circulă vehicule.

AVERTISMENT! Nu atașați sania la autoturisme, motociclete, ATV-uri, snowmobile, tractoare sau alte vehicule și nu o tractați cu astfel de vehicule.

AVERTISMENT! Nu utilizați sania pe lacuri, râuri, iazuri înghețate sau pe alte suprafețe de apă înghețată.

AVERTISMENT! Nu utilizați sania dacă oricare dintre componente este fisurată, slăbită, deformată, uzată excesiv sau deteriorată.

AVERTISMENT! Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare.

Se recomandă purtarea unei căști de protecție bine ajustate, a mănușilor și a încălțămintei de iarnă închise, cu aderență bună.

3. FRÂNGHIA ȘI MÂNERUL DE TRAGERE

AVERTISMENT! Pericol de strangulare. Frânghie lungă. Este necesară supravegherea unui adult.
Frânghia prevăzută cu mâner din lemn este destinată exclusiv tragerii manuale a saniei pe suprafețe acoperite cu zăpadă.
Nu înfășurați frânghia în jurul gâtului sau al altor părți ale corpului. Nu legați copilul de sanie și nu utilizați frânghia pe post de centură de siguranță. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea frânghiei, a mânerului și a sistemului de fixare.
Nu utilizați o frânghie deteriorată sau destrămată și nici un mâner deteriorat.
Înainte de coborâre, fixați frânghia astfel încât să nu ajungă sub tălpicile saniei, să nu se agațe de obstacole și să nu se înfășoare în jurul utilizatorului.

4. VERIFICAREA ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

Înainte de fiecare utilizare, un adult trebuie să verifice starea tehnică a saniei. Verificați în special:

- stabilitatea întregii structuri și a șezutului;
- starea componentelor din lemn – fără fisuri, delaminări, așchii ascuțite sau deformări permanente;
- starea și stabilitatea spătarului și a elementelor sale de fixare;
- starea tălpicilor și a elementelor metalice – fără fisuri, muchii ascuțite, îndoiri excesive sau coroziune;
- toate îmbinările, șuruburile, niturile și celelalte elemente de fixare – acestea nu trebuie să fie slăbite sau deteriorate.

Dacă observați orice deteriorare, încetați imediat utilizarea produsului. Sania poate fi utilizată din nou numai după remedierea corespunzătoare a defecțiunii. Nu efectuați modificări structurale care ar putea afecta siguranța produsului.

5. ALEGEREA UNUI LOC SIGUR PENTRU SĂNIUȘ

Înainte de coborâre, un adult trebuie să verifice terenul și întregul traseu planificat. Alegeți pante line, late, cu vizibilitate bună și cu un strat suficient de zăpadă, care se termină cu o porțiune lungă, dreaptă și fără obstacole, permițând oprirea în siguranță.

Pe traseu nu trebuie să existe copaci, pietre, stâlpi, garduri, clădiri, vehicule, șanțuri, denivelări abrupte, rădăcini ieșite din pământ, trepte, borduri, alte persoane sau obstacole care pot provoca impacturi, răsturnarea saniei ori accidentări.

Nu utilizați sania pe pante prea abrupte, în condiții de vizibilitate redusă sau în locuri unde se poate atinge o viteză excesivă. Traseul nu trebuie să fie orientat spre un drum, o cale ferată, o parcare sau o suprafață de apă.

6. REGULI PENTRU DEPLASAREA ÎN SIGURANȚĂ

În timpul deplasării, utilizatorul trebuie să stea stabil pe șezut, cu fața în direcția de mers, să păstreze o distanță de siguranță față de ceilalți și să folosească sania exclusiv în scopul prevăzut. Utilizați sania cu prudență. Folosirea în siguranță a produsului necesită abilități corespunzătoare pentru a preveni căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului ori a altor persoane.

Este interzis:

- să vă deplasați în picioare, în genunchi sau culcat;
- să stați așezat sau în picioare pe spătar;

- să efectuați sărituri sau acrobații ori să intrați intenționat în coliziune cu persoane sau obstacole;
- să introduceți mâinile sau picioarele sub tălpici în timp ce sania se deplasează;
- să urcați pe sania aflată în mișcare sau să coborâți de pe aceasta.

Viteza și locul de utilizare trebuie adaptate întotdeauna vârstei și abilităților copilului, precum și condițiilor actuale ale terenului și zăpezii.

7. SPĂTARUL

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că spătarul este montat corect și este stabil. Nu utilizați produsul dacă spătarul este slăbit, fisurat, deformat sau dacă elementele sale de fixare sunt deteriorate. Spătarul servește exclusiv drept sprijin pentru utilizatorul așezat. Este interzis să stați în picioare, să săriți sau să vă așezați pe spătar.

8. ÎMBRĂCĂMINTEA ȘI ECHIPAMENTUL UTILIZATORULUI

Înainte de deplasare, asigurați-vă că părțile largi ale îmbrăcămintei nu se pot agăța de sanie. Fixați în special fularele, curelele, șireturile, șnururile de strângere și alte părți libere ale îmbrăcămintei.

Se recomandă purtarea unei căști de protecție bine ajustate, a mănușilor de iarnă, a încălțămintei de iarnă închise și a îmbrăcămintei adecvate condițiilor meteorologice.

9. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După fiecare utilizare, îndepărtați de pe sanie zăpada, gheața, noroiul, sarea antiderapantă și alte impurități. Curățați componentele din lemn și metal cu o lavetă moale, ușor umezită, apoi uscați-le temeinic.

Nu scufundați sania în apă și nu o spălați cu un aparat de curățare cu presiune înaltă sau cu un jet puternic de apă. Nu utilizați solvenți, benzină, acetonă, substanțe chimice agresive, produse abrazive sau instrumente de curățare ascuțite.

Verificați periodic suprafețele din lemn și stratul protector de lac, tălpicile, elementele metalice, îmbinările și elementele de fixare, precum și stabilitatea spătarului. Strângeți corespunzător îmbinările cu șuruburi accesibile care s-au slăbit, înainte de următoarea utilizare.

Dacă apar fisuri, delaminări, așchii ascuțite, muchii ascuțite, coroziune excesivă, deformări permanente sau alte deteriorări care afectează siguranța, nu mai utilizați produsul până la repararea corespunzătoare.

10. DEPOZITARE

După utilizare, curățați și uscați temeinic sania. Depozitați-o într-un loc uscat și ventilat, ferit de expunerea îndelungată la umiditate, flăcări deschise, aparate și suprafețe cu temperaturi ridicate, precum și de lumina directă a soarelui pentru perioade lungi.

Nu lăsați sania udă pentru perioade îndelungate într-un spațiu închis, fără posibilitatea de uscare, și nici afară după încheierea utilizării.
După utilizare, înfășurați și fixați frânghia pentru a reduce riscul de încurcare. Depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor mici.

11. TRANSPORT

În timpul transportului, asigurați sania împotriva deplasării, loviturilor, căderilor, comprimării, suprasolicitării și contactului cu obiecte ascuțite. Nu transportați produsul într-un mod care ar putea deforma permanent structura, tălpicile sau spătarul.

12. SIGURANȚA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Produsul este fabricat în principal din lemn. Utilizați și depozitați sania departe de flăcări deschise, șeminee, sobe, calorifere, aparate de încălzire și alte surse de temperatură ridicată. Nu expuneți produsul direct la flacără.

13. AMBALAJUL

Ambalajul produsului nu este o jucărie. Înainte de a încredința sania copilului, un adult trebuie să îndepărteze toate componentele ambalajului. Păstrați foliile, pungile, benzile, curelele și celelalte materiale de ambalare departe de copii sau eliminați-le imediat.

14. SCOATEREA DIN UZ

Încetați imediat utilizarea produsului dacă lemnul se fisurează sau se rupe, spătarul se slăbește, tălpicile sau elementele de fixare se deteriorează, apar muchii ori așchii ascuțite, structura se deformează permanent sau apare orice altă deteriorare care pune în pericol siguranța utilizatorului.

15. INFORMAȚII DESPRE PRODUS ȘI PRODUCĂTOR

Denumire / model	Sanie clasică
Numărul lotului	12/2026
Destinație	copii de la 3 ani; 1 utilizator; max. 50 kg
Producător	SAN-DREW Jan Drabik
Adresă	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Contact	tel. 530 183 936 | e-mail: biuro@san-drew.eu

PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.