NÁVOD NA POUŽÍVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DREVENÉ REKREAČNÉ SÁNKY BEZ OPERADLA

Model	SD-Rekreacja	**Číslo šarže**	1/2026
Vek používateľa	od 14 rokov (14+)	**Max. zaťaženie**	100 kg
Počet používateľov	1 osoba	**Materiál**	bukové drevo

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

1. ÚČEL POUŽITIA VÝROBKU

Sánky SD-Rekreacja sú určené pre osoby od dovŕšenia 14 rokov a dospelých na rekreačné zjazdy po zasnežených plochách vonku v zimných podmienkach. Nie sú určené na výkonnostnú jazdu, súťaže, skoky ani akrobaciu.

Konštrukcia je vyrobená z lakovaného bukového dreva, s kovovým okovaním lyžín a sedadlom bez operadla. Maximálne prípustné zaťaženie je 100 kg. Sánky smie súčasne používať iba jedna osoba.

2. UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE! Výrobok je určený výhradne osobám od 14 rokov.
UPOZORNENIE! Pred jazdou posúďte svoje schopnosti, podmienky a bezpečnosť trasy.
UPOZORNENIE! Maximálne prípustné zaťaženie je 100 kg. Neprekračujte tento limit.
UPOZORNENIE! Sánky smie súčasne používať len jeden používateľ.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte v cestnej premávke ani na miestach s pohybom vozidiel.
UPOZORNENIE! Zákaz používania v sánkarských sprievodoch. Nespájajte s inými sánkami a neťahajte za autom, štvorkolkou, snežným skútrom, traktorom, iným vozidlom ani zvieraťom.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte na zamrznutých jazerách, riekach, rybníkoch ani iných vodných plochách.
UPOZORNENIE! Sánky nepoužívajte, ak je niektorá časť prasknutá, uvoľnená, zdeformovaná, nadmerne opotrebovaná alebo poškodená.

UPOZORNENIE! Výrobok nie je určený deťom mladším ako 14 rokov. Nenechávajte šnúru v dosahu malých detí.

Odporúča sa dobre priliehajúca ochranná prilba, rukavice a zimná obuv s dobrou priľnavosťou.

3. ŤAHACIA ŠNÚRA A RUKOVÄŤ

UPOZORNENIE! Šnúra môže spôsobiť zamotanie alebo uškrtenie. Neomotávajte ju okolo krku ani iných častí tela.
Šnúra dlhá 1 m s drevenou rukoväťou slúži na ručné ťahanie a premiestňovanie saní po snehu. Je priviazaná k prednej priečke a možno ju odviazať.
Nepriväzujte používateľa k sánkam, nepoužívajte šnúru ako bezpečnostný pás ani na spájanie saní do sprievodu. Pred použitím skontrolujte šnúru, rukoväť a uzol.
Nepoužívajte rozstrapkanú alebo poškodenú šnúru ani prasknutú rukoväť.
Pred zjazdom sa odporúča šnúru odviazať; ak zostáva pripevnená, zaistite ju, aby sa nedostala pod lyžiny ani nezachytila o prekážky.

4. KONTROLA PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Pred každým použitím skontrolujte technický stav saní, najmä:

- stabilitu celej konštrukcie a sedadla;
- stav dreva a vyčnievajúcich latiek – bez prasklín, rozštiepenia, triesok a deformácií;
- stav lyžín a kovania – bez ostrých hrán, poškodenia a nadmernej korózie;
- spoje pomocou kolíčkov, sponiek a klincov – bez uvoľnenia a vyčnievajúcich prvkov.

V prípade poškodenia prerušte používanie, kým nebude bezpečne odstránené. Nevykonávajte svojpomocne konštrukčné zmeny, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť.

5. VÝBER BEZPEČNÉHO MIESTA NA JAZDU

Pred zjazdom skontrolujte terén a celú plánovanú trasu. Vyberajte mierne, široké a prehľadné zasnežené svahy s dlhým, rovným dojazdom umožňujúcim zastavenie.

Na trase nesmú byť stromy, kamene, stĺpy, ploty, budovy, vozidlá, priekopy, terénne zlomy, korene, obrubníky, iní používatelia ani iné prekážky.

Nepoužívajte sánky na strmých svahoch, pri zlej viditeľnosti ani tam, kde možno dosiahnuť nadmernú rýchlosť. Trasa nesmie smerovať k ceste, koľajniciam, parkovisku ani vode.

6. PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ JAZDY

Pri zjazde seďte stabilne na sedadle tvárou v smere jazdy a udržiavajte odstup od ostatných. Sánky nemajú operadlo ani brzdu; používateľ musí ovládať smer a rýchlosť a v prípade potreby bezpečne ukončiť jazdu.

Je zakázané:

- jazdiť v stoji, kľačiac alebo ležiac;
- stúpať na vyčnievajúce konce latiek alebo ich bodovo nadmerne zaťažovať;
- skákať, vykonávať akrobaciu alebo úmyselne narážať do ľudí či prekážok;
- vkladať ruky a nohy pod lyžiny počas pohybu saní;
- nastupovať alebo vystupovať zo saní počas jazdy.

Spôsob jazdy a rýchlosť prispôsobte schopnostiam používateľa, terénu, počasiu a snehovým podmienkam.

7. OBLEČENIE A VÝBAVA POUŽÍVATEĽA

Pred jazdou zaistite voľné časti odevu, najmä šály, pásy, šnúrky a viazania, aby sa nezachytili o časti saní.

Odporúča sa vhodne nastavená ochranná prilba, rukavice, plná zimná obuv a oblečenie primerané teplote a podmienkam.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použití odstráňte sneh, ľad, blato, soľ a iné nečistoty. Drevené a kovové časti utrite mäkkou, mierne vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Sánky neponárajte do vody, nečistite ich vysokotlakovým čističom, rozpúšťadlami, benzínom, acetónom ani agresívnymi chemickými či abrazívnymi prostriedkami.

Pravidelne kontrolujte drevo, lak, lyžiny, kovanie a spoje pomocou kolíčkov, sponiek a klincov. Kontrolujte aj šnúru a rukoväť.

Pri prasklinách, trieskach, ostrých hranách, korózii, uvoľnených spojoch alebo nebezpečných deformáciách prestaňte sánky používať až do odbornej opravy.

9. SKLADOVANIE

Po použití sánky očistite a osušte. Skladujte ich na suchom a vetranom mieste mimo vlhkosti, ohňa, zdrojov tepla a dlhodobého priameho slnka.

Nenechávajte mokré sánky vonku ani dlhší čas v uzavretom priestore bez možnosti vyschnutia.
Po použití šnúru zviňte alebo odviažte a uložte tak, aby nehrozilo zamotanie. Sánky skladujte mimo dosahu malých detí.

10. PREPRAVA

Pri preprave zaistite sánky proti pohybu, nárazom, stlačeniu a kontaktu s ostrými predmetmi. Vyčnievajúce konce latiek nezaťažujte bodovo a zabráňte deformácii lyžín.

11. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Výrobok je prevažne z dreva. Používajte a skladujte ho mimo ohňa, pecí, krbov, radiátorov a iných zdrojov vysokej teploty.

12. OBAL

Obal nie je hračka. Pred použitím odstráňte všetky jeho časti. Fólie, vrecia, pásky a sťahovacie pásiky držte mimo dosahu detí a vhodne zlikvidujte.

13. VYRADENIE Z POUŽÍVANIA

Ihneď prestaňte sánky používať pri prasknutí dreva, poškodení lyžín, kovania alebo sedadla, uvoľnení kolíčkov, sponiek či klincov, vzniku ostrých hrán alebo inom poškodení s rizikom úrazu.

14. ÚDAJE O VÝROBKU A VÝROBCOVI

Názov / model	SD-Rekreacja
Číslo šarže	1/2026
Určenie	osoby od 14 rokov (14+); 1 používateľ; max. 100 kg
Výrobca	SAN-DREW Jan Drabik
Adresa	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Kontakt	tel. 530 183 936 | e-mail: biuro@san-drew.eu
EAN kód	5903968690045

NÁVOD SI USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE.