NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ

KLASICKÉ DREVENÉ SANE S OPERADLOM

Model	Klasické sane	**Číslo šarže**	12/2026
Vek používateľa	od 3 rokov	**Max. zaťaženie**	50 kg
Počet používateľov	1 dieťa	**Materiál**	bukové drevo

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA BUDÚCE POUŽITIE.

1. URČENIE VÝROBKU

Sane sú určené na rekreačné sánkovanie na zasnežených plochách vonku v zimných podmienkach. Výrobok je určený deťom od 3 rokov pod dohľadom dospelej osoby. Sane nie sú určené na športové, extrémne ani súťažné použitie, ani na skoky a akrobatické prvky.

Konštrukcia je vyrobená z bukového dreva. Drevený povrch je chránený lakovým náterom. Maximálne prípustné zaťaženie je 50 kg. Sane smie súčasne používať iba jedno dieťa.

2. UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE! Výrobok je určený deťom od 3 rokov.

UPOZORNENIE! Používajte iba pod priamym dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE! Maximálne prípustné zaťaženie je 50 kg. Neprekračujte maximálne zaťaženie.

UPOZORNENIE! Sane smie súčasne používať iba jeden používateľ.

UPOZORNENIE! Nepoužívajte v cestnej premávke ani na miestach, kde premávajú vozidlá.

UPOZORNENIE! Sane nepripájajte k automobilu, motocyklu, štvorkolke, snežnému skútru, traktoru ani inému vozidlu a neťahajte ich pomocou takýchto vozidiel.

UPOZORNENIE! Sane nepoužívajte na zamrznutých jazerách, riekach, rybníkoch ani iných vodných plochách.

UPOZORNENIE! Sane nepoužívajte, ak je ktorákoľvek časť prasknutá, uvoľnená, zdeformovaná, nadmerne opotrebovaná alebo poškodená.

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.

Odporúča sa vhodne priliehajúca ochranná prilba, rukavice a uzavretá zimná obuv s dobrou priľnavosťou.

3. ŠNÚRA A RUKOVÄŤ NA ŤAHANIE

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo uškrtenia. Dlhá šnúra. Vyžaduje sa dohľad dospelej osoby.
Šnúra s drevenou rukoväťou slúži výlučne na ručné ťahanie saní po zasneženom povrchu.
Šnúru neomotávajte okolo krku ani iných častí tela. Nepriväzujte dieťa k saniam a šnúru nepoužívajte ako bezpečnostný pás. Pred každým použitím skontrolujte stav šnúry, rukoväti a upevnenia.
Nepoužívajte poškodenú alebo rozstrapkanú šnúru ani poškodenú rukoväť.
Pred zjazdom šnúru zaistite, aby sa nedostala pod lyžiny, nezachytila sa o prekážky ani sa neomotala okolo používateľa.

4. KONTROLA PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

Pred každým použitím musí dospelá osoba skontrolovať technický stav saní. Skontrolujte najmä:

- stabilitu celej konštrukcie a sedadla;
- stav drevených častí – bez prasklín, rozvrstvenia, ostrých triesok a trvalých deformácií;
- stav a stabilitu operadla a jeho upevnenia;
- stav lyžín a kovového kovania – bez prasklín, ostrých hrán, nadmerného ohnutia alebo korózie;
- všetky spoje, skrutky, nity a ďalšie upevnenia – nesmú byť uvoľnené ani poškodené.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok okamžite prestaňte používať. Sane možno znovu používať až po riadnom odstránení poruchy. Nevykonávajte konštrukčné úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť výrobku.

5. VÝBER BEZPEČNÉHO MIESTA NA SÁNKOVANIE

Pred zjazdom musí dospelá osoba skontrolovať terén a celú plánovanú trasu. Vyberajte mierne, široké a dobre prehľadné svahy s dostatočnou vrstvou snehu, ktoré sa končia dlhým, rovným úsekom bez prekážok umožňujúcim bezpečné zastavenie.

Na trase sa nesmú nachádzať stromy, kamene, stĺpy, ploty, budovy, vozidlá, priekopy, terénne zlomy, vyčnievajúce korene, schody, obrubníky, iné osoby ani ďalšie prekážky, ktoré môžu spôsobiť náraz, prevrátenie saní alebo úraz.

Sane nepoužívajte na príliš strmých svahoch, pri obmedzenej viditeľnosti ani tam, kde možno dosiahnuť nadmernú rýchlosť. Trasa nesmie viesť smerom k ceste, železničnej trati, parkovisku ani vodnej ploche.

6. PRAVIDLÁ BEZPEČNEJ JAZDY

Počas jazdy musí používateľ stabilne sedieť na sedadle, tvárou v smere jazdy, udržiavať bezpečný odstup od ostatných a používať sane výlučne na určený účel. **Sane používajte opatrne. Bezpečné používanie výrobku vyžaduje primerané schopnosti, aby sa predišlo pádom alebo zrážkam, ktoré môžu zraniť používateľa alebo iné osoby.**

Je zakázané:

- jazdiť postojačky, v kľaku alebo poležiačky;
- sedieť alebo stáť na operadle;

- skákať, vykonávať akrobaciu alebo úmyselne narážať do ľudí či prekážok;
- vkladať ruky alebo nohy pod lyžiny, keď sa sane pohybujú;
- nastupovať na pohybujúce sa sane alebo z nich vystupovať.

Rýchlosť a miesto jazdy treba vždy prispôsobiť veku a schopnostiam dieťaťa, ako aj aktuálnym terénnym a snehovým podmienkam.

7. OPERADLO

Pred každým použitím sa uistite, že operadlo je správne namontované a stabilné. Výrobok nepoužívajte, ak je operadlo uvoľnené, prasknuté, zdeformované alebo má poškodené upevnenia. Operadlo slúži výlučne ako opora sediaceho používateľa. Na operadle sa nesmie stáť, skákať ani sedieť.

8. OBLEČENIE A VYBAVENIE POUŽÍVATEĽA

Pred jazdou sa uistite, že sa voľné časti oblečenia nemôžu zachytiť o sane. Zabezpečte najmä šály, opasky, šnúrky, sťahovacie šnúry a ďalšie voľné časti oblečenia.

Odporúča sa vhodne priliehajúca ochranná prilba, zimné rukavice, uzavretá zimná obuv a oblečenie primerané počasiu.

9. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití odstráňte zo saní sneh, ľad, blato, posypovú soľ a ďalšie nečistoty. Drevené a kovové časti očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou a potom ich dôkladne osušte.

Sane neponárajte do vody ani ich neumývajte vysokotlakovým čističom či silným prúdom vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín, acetón, agresívne chemikálie, abrazívne prostriedky ani ostré čistiace nástroje.

Pravidelne kontrolujte drevené povrchy a ochranný náter, lyžiny, kovanie, spoje a upevnenia aj stabilitu operadla. Uvoľnené prístupné skrutkové spoje pred ďalším použitím správne dotiahnite.

Ak sa objavia praskliny, rozvrstvenie, ostré triesky, ostré hrany, nadmerná korózia, trvalá deformácia alebo iné poškodenie ovplyvňujúce bezpečnosť, výrobok prestaňte používať až do riadnej opravy.

10. SKLADOVANIE

Po použití sane dôkladne vyčistite a osušte. Skladujte ich na suchom a vetranom mieste, mimo dlhodobého pôsobenia vlhkosti, otvoreného ohňa, zariadení a povrchov s vysokou teplotou a dlhodobého priameho slnečného žiarenia.

Mokré sane nenechávajte dlhší čas v uzavretom priestore bez možnosti vyschnutia ani vonku po skončení používania.
Po použití šnúru zviňte a zaistite tak, aby sa obmedzilo riziko zamotania. Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.

11. PREPRAVA

Počas prepravy zabezpečte sane proti posúvaniu, nárazom, pádom, stlačeniu, nadmernému zaťaženiu a styku s ostrými predmetmi. Výrobok neprepravujte spôsobom, ktorý by mohol trvalo zdeformovať konštrukciu, lyžiny alebo operadlo.

12. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Výrobok je vyrobený prevažne z dreva. Sane používajte a skladujte mimo otvoreného ohňa, krbov, pecí, radiátorov, vykurovacích zariadení a iných zdrojov vysokej teploty. Nevystavujte výrobok priamemu pôsobeniu plameňa.

13. OBAL

Obal výrobku nie je hračka. Pred odovzdaním saní dieťaťu musí dospelá osoba odstrániť všetky časti obalu. Fólie, vrecká, pásky, popruhy a ostatné obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí alebo ich ihneď zlikvidujte.

14. VYRADENIE Z POUŽÍVANIA

Výrobok okamžite prestaňte používať, ak drevo praskne alebo sa zlomí, operadlo sa uvoľní, poškodia sa lyžiny alebo upevnenia, vzniknú ostré hrany či triesky, konštrukcia sa trvalo zdeformuje alebo vznikne iné poškodenie ohrozujúce bezpečnosť používateľa.

15. ÚDAJE O VÝROBKU A VÝROBCOVI

Názov / model	Klasické sane
Číslo šarže	12/2026
Určenie	deti od 3 rokov; 1 používateľ; max. 50 kg
Výrobca	SAN-DREW Jan Drabik
Adresa	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Kontakt	tel. 530 183 936 | e-mail: biuro@san-drew.eu

USCHOVAJTE SI NÁVOD NA BUDÚCE POUŽITIE.