HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
FA HÁTTÁMLA NÉLKÜLI REKREÁCIÓS SZÁNKÓ

Modell	SD-Rekreacja
Rajtszám / Gyártási tétel száma	1/2026
Felhasználó életkora	14 kortól (14+)
Max. terhelhetőség	100 kg
Felhasználók száma	1 fő
Anyag	bükkfa

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

1. A TERMÉK RENDELTETÉSE

Az SD-Rekreacja szánkó 14 éven felüli személyek és felnőttek számára készült, téli időjárási viszonyok között, kültéri, havas felületeken végzett rekreációs szánkózáshoz. Nem alkalmas teljesítménysportra, versenyzésre, ugratásra vagy akrobatikus bemutatókra.

A szerkezet lakkozott bükkfából készült, a talpakon fémveretekkel, háttámla nélküli ülőfelülettel. A maximális megengedett terhelés 100 kg. A szánkót egyszerre csak egy személy használhatja.

2. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- FIGYELMEZTETÉS! A termék kizárólag 14 éven felüli személyek számára készült.
- FIGYELMEZTETÉS! Indulás előtt mérje fel saját képességeit, a látási viszonyokat és az útvonal biztonságát.
- FIGYELMEZTETÉS! A maximális megengedett terhelés 100 kg. Ne lépje túl ezt a határértéket.
- FIGYELMEZTETÉS! A szánkót egyszerre csak egy felhasználó használhatja.
- FIGYELMEZTETÉS! Ne használja közúti forgalomban vagy olyan helyeken, ahol járművek közlekednek.
- FIGYELMEZTETÉS! Tilos szánkósorban használni. Ne csatlakoztassa más szánkókhoz, és ne húzza autóval, quadra kötve, hószánnal, traktorral, egyéb járművel vagy állattal.
- FIGYELMEZTETÉS! Ne használja befagyott tavakon, folyókon, halastavakon vagy egyéb vizeken.
- FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a szánkót, ha bármelyik alkatrésze elrepedt, meglazult, deformálódott, túlságosan elkopott vagy sérült.
- FIGYELMEZTETÉS! A termék nem 14 éven aluli gyermekek számára készült. A húzózsinórt tartsa távol kisgyermekektől.
- Ajánlott a jól illeszkedő védősisak, kesztyű és a jó tapadású téli lábbeli viselése.

3. VONTATÓZSINÓR ÉS FOGANTYÚ

- FIGYELMEZTETÉS! A zsinór gabalyodást vagy fulladást okozhat. Ne tekerje a nyaka vagy más testrésze köré.
- Az 1 méter hosszú, fa fogantyúval ellátott zsinór a szánkó kézi húzására és a hóban való mozgatására szolgál. Az első keresztrúdhoz van kötve, és leköthető.
- Ne kösse a felhasználót a szánkóhoz, ne használja a zsinórt biztonsági övként, sem pedig szánkók sorba kötésére. Használat előtt ellenőrizze a zsinórt, a fogantyút és a csomót.
- Ne használjon rojtos vagy sérült zsinórt, illetve megrepedt fogantyút.
- Lejtmenet előtt ajánlott a zsinórt leoldani; ha rögzítve marad, biztosítani kell, hogy ne kerüljön a talpak alá, és ne akadjon bele akadályokba.

4. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

Minden használat előtt ellenőrizze a szánkó műszaki állapotát, különösen az alábbiakat:

- az egész szerkezet és az ülés stabilitása;
- a fa és a kiálló lécek állapota – nincsenek-e rajta repedések, szilánkok, forgácsok és deformációk;
- a talpak és a vasalások állapota – nincsenek-e rajtuk éles szélek, sérülések és túlzott korrózió;
- a csapokkal, kapcsokkal és szögekkel készült kötések – nincsenek-e meglazulva vagy kiállva alkatrészek. Sérülés esetén függessze fel a használatot, amíg azt biztonságosan el nem távolítják. Ne végezzen saját hatáskörben olyan szerkezeti módosításokat, amelyek befolyásolják a biztonságot.

5. BIZTONSÁGOS HELY KIVÁLASZTÁSA A SZÁNKÓZÁSHOZ

- Csúszás előtt ellenőrizze a terepet és a teljes tervezett útvonalat. Válasszon enyhe, széles és átlátható, havas lejtőket, amelyek hosszú, egyenes kifutóval rendelkeznek a megálláshoz.
- Az útvonalon nem lehetnek fák, kövek, oszlopok, kerítések, épületek, járművek, árkok, tereplépcsők, gyökerek, szegélyek, más személyek vagy egyéb akadályok.

- Ne használja a szánkót meredek lejtőkön, rossz látási viszonyok között, vagy ott, ahol túlzott sebesség érhető el. Az útvonal nem vezethet út, sínek, parkoló vagy víz felé.

6. A BIZTONSÁGOS SZÁNKÓZÁS SZABÁLYAI

- Lejtmenetben üljön stabilan az ülésen a menetiránynak szemben, és tartson távolságot másoktól. A szánkó nem rendelkezik háttámlával vagy fékkel; a felhasználónak kell irányítania a sebességet és az irányt, és szükség esetén biztonságosan befejeznie a csúszást.
- **Tilos:**
  - állva, térdelve vagy fekve csúszni;
  - ráállni a lécek kiálló végeire vagy azokat pontszerűen túlságosan terhelni;
  - ugratni, akrobatikus mozdulatokat végezni, vagy szándékosan embereknek/akadályoknak ütközni;
  - a kezet vagy lábat a talpak alá helyezni a szánkó mozgása közben;
  - fel- vagy leszállni a szánkóról menet közben.
- A csúszás módját és a sebességet igazítsa a felhasználó képességeihez, a terepviszonyokhoz, az időjáráshoz és a hóviszonyokhoz.

7. ÖLTÖZÉK ÉS A FELHASZNÁLÓ FELSZERELÉSE

- Indulás előtt rögzítse a laza ruhadarabokat, különösen a sálakat, öveket, zsinórakat és megkötőket, hogy azok ne akadjanak be a szánkó alkatrészeibe.
- Ajánlott a megfelelően beállított védősisak, kesztyű, zárt téli lábbeli és a hőmérsékletnek, valamint a viszonyoknak megfelelő öltözet.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Használat után távolítsa el a havat, jeget, sarat, sót és egyéb szennyeződéseket. A fa- és fémrészeket puha, enyhén nedves ruhával törölje át, majd alaposan szárítsa meg.
- Ne merítse a szánkót vízbe, ne tisztítsa magasnyomású mosóval, oldószerekkel, benzinnel, acetonnal vagy agresszív vegyi/súrolószerekkel.
- Rendszeresen ellenőrizze a fát, a lakkot, a talpakat, a vasalatokat, valamint a csapokkal, kapcsokkal és szögekkel rögzített kötéseket. Ellenőrizze a zsinórt és a fogantyút is.
- Repedések, szilánkok, éles szélek, korrózió, laza kötések vagy veszélyes deformációk esetén szüntesse meg a szánkó használatát a szakszerű javításig.

9. TÁROLÁS

- Használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a szánkót.
- Száraz és szellős helyen távol a nedvességtől, tűztől, hőforrásoktól és tartós közvetlen napfénytől tárolja.
- Ne hagyja a vizes szánkót a szabadban, sem pedig hosszabb ideig zárt térben száradási lehetőség nélkül.
- Használat után tekerje fel vagy kösse le a zsinórt, és úgy tárolja, hogy ne gabalyodhasson össze. A szánkót kisgyermekektől elzárva kell tárolni.

10. SZÁLLÍTÁS

- Szállítás közben biztosítsa a szánkót elmozdulás, ütések, nyomódás és éles tárgyakkal való érintkezés ellen. A lécek kiálló végeit ne terhelje pontszerűen, és akadályozza meg a talpak deformálódását.

11. TŰZVÉDELEM

- A termék túlnyomórészt fából készült. Használja és tárolja távol tűztől, kályháktól, kandallóktól, radiátoroktól és egyéb magas hőmérsékletű forrásoktól.

12. CSOMAGOLÁS

- A csomagolás nem játékszer. Használat előtt távolítsa el annak minden részét. A fóliákat, zsákokat, szalagokat és rögzítőszalagokat tartsa távol a gyermekektől, és gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításukról.

13. KIVONÁS A HASZNÁLATBÓL

- Azonnal hagyja abba a szánkó használatát fa repedése, a talpak, a vasalat vagy az ülés sérülése, a csapok, kapcsok vagy szögek meglazulása, éles szélek kialakulása vagy bármely más, sérülésveszélyt hordozó hiba esetén.

14. TERMÉK- ÉS GYÁRTÓI ADATOK

Név / Modell	SD-Rekreacja
Rajtszám / Tételszám	1/2026
Rendeltetés	14 éven felüli személyek (14+); 1 felhasználó; max. 100 kg
Gyártó	SAN-DREW Jan Drabik
Cím	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Kapcsolat	tel. 530 183 936 | e-mail: biuro@san-drew.eu
EAN kód	5903968690045

AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.