

Gyümölcscentrifuga

Tisztelt Ügyfelünk,
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik ezeket az utasításokat. Csatlakozás a hálózati tápellátáshoz
Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a minősítési címkén felvezetett feszültségnek. Ez a termék megfelel az összes kötelező CE-címkézési irányelvnek.

Ismertetés

1. Meghajtó egység
2. 3 fokozatú állású kapcsoló
3. Mozsár
4. Fedél
5. Adagoló cső
6. Szűrő
7. Szűrő tartó
8. Lé kifolyó, fröccsenés gátlóval
9. Lé tartály
10. Tápkábel dugasszal (hátról)
11. Minősítési címke (a készülék alján)
12. Záró kápos
13. Hajtótengely

14. Rost tartály
15. Reteszelő mélyedések

Fontos biztonsági utasítások

A veszélyek elkerülése érdekében az elektromos készülék vagy annak tápkábelének javítását ügyfélszolgálatunknak kell elvégeznie. Ha javításra van szüksége, kérjük, küldje el a készüléket ügyfélszolgálati részlegünkhöz (lásd a mellékletet). A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az áramellátásról, és teljesen lehűlt.
Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa meg a meghajtó egységet vízzel, és ne merítse vízbe.
A készülék tisztításával kapcsolatos részletes információkat a „Tisztítás és ápolás” részben találja.
Vigyázat: a szűrőnek éles pontjai vannak. A sérülések elkerülése érdekében mindig legyen nagyon körültekintő, amikor kiüríti. Ne használja a készüléket, ha a forgó szűrő bármilyen sérülést mutat.
A dugaszt mindig húzza ki a fali aljzatból

- használat után a készülék összeszerelése vagy szétszerelése előtt,
- bármilyen meghibásodás esetén,
- a fedél felnyitása előtt,
- mikor nincs felügyeletet alatt a működő eszköz,
- a készülék tisztítása előtt.
Vigyázat: Bármilyen hibás felhasználás okozhat súlyos személyi sérülést.
A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy Tapasztalatlan illetők akkor használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és teljes mértékben megértik az összes veszélyt és biztonsági óvintézkedést.
Gyermekek nem használhatják a készüléket. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol kell tartani.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Vigyázat: Tartson minden csomagolóanyagot távol a gyermekektől - ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, pl. a fulladás.

A készülék minden használatkor a főelemet, beleértve a tápkábelt, valamint a felsorolt tartozékokat alaposan ellenőrizni kell, elkerülve az esetleges hibákat. Pl. ha a készüléket egy kemény felületre ejtették, vagy túlzottan meghúzták a tápkábelt: még a láthatatlan sérülések is káros hatással lehetnek a készülék üzembiztonságára.
Csatlakozás közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Biztonsági okokból használja a mozsarat mindig, amikor gyümölcsöt vagy zöldséget adagol az etetőcsőbe. Soha ne használja a kezét vagy az ujját.
• Kikapcsolás után mindig várja meg, amíg a motor teljesen leáll, mielőtt levonná a fedőt. Ne hagyja, hogy a készülék vagy annak tápkábele forró felületekhez érjen, vagy bármilyen hőforrással érintkezzen.
Amikor a csatlakozódugaszt kihúzza a fali aljzatból, soha ne húzza meg a tápkábelt; mindig a dugasztól fogja meg. Ne hagyja, hogy a tápkábel szabadon lógjon.
Nem vállalunk felelősséget, ha nem rendeltetésszerű használatból eredő károk

keletkeznek, vagy ha nem tartják be ezeket az utasításokat. Ez a készülék háztartási használatra való, vagy hasonló helyszínekhez:
- műhelyek, irodák és más hasonló munkakörnyezet,
-gazdálkodási munkakörnyezet, szállodákban, motelekben stb. és hasonló létesítményekben.
- panzió típusú környezetben:

Hasznos információ

Vágja fel a gyümölcsöt vagy zöldséget úgy, hogy az illeszkedjen az adagolócsőbe; távolítsa el minden magvat, szarát a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

A következő gyümölcsök és zöldségek nem alkalmasak a gyümölcs kivonására: füge, avokádó, padlizsán, ribizli, bodza, rebarbara, áfonya és hozzá hasonlóak. A hámozott banánt csak aromás célokra szabad hozzáadni, mivel nagyon kevés gyümölcsleves nyerhető ki.

Rövid idejű működés

A készüléket csak rövid távú működésre tervezték, azaz nem szabad folyamatosan működtetni 2 percnél tovább.

Használat után hagyja lehűlni, mielőtt újra bekapcsol. A készülék első használata előtt meg kell tisztítani a Tisztítás és ápolás részben leírtak szerint.

Kapcsoló

A készülék 3 fokozató kapcsolóval van felszerelve. 0 készülék ki van kapcsolva
1 lassú nedvkivonás
2 gyors gyümölcsleves kivonás

Művelet

Helyezze a szűrőtartót a meghajtóra. Helyezze be a szűrőt a tartójába, és erősen nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattant. Fontos, hogy a töltőanyag biztonságosan legyen rögzítve, és ne legyen ferdén. Csúsztassa a rosttartályt az egység bal oldalán a szűrőtartó pereme alá, kissé megbillentve a tartályt.

Helyezze az átlátszó fedelet a szűrőtartóra. A fedél bal oldalának be kell kapcsolódnia a rosttartályba. Rögzítse a fedelet a záró kapocccsal, amely aktiválja a biztonsági kapcsolót. Győződjön meg arról, hogy a záró kapocs mindkét oldalon szilárdan illeszkedik a fedél rögzítő mélyedéseibe.

Csúsztassa a fröccsenés gátló védőt a lé kifolyóra, és helyezze a gyümölcsleves tartályt a kimenet alá.

Helyezze a dugaszt a fali aljzatba, és állítsa a kapcsolót a kívánt beállításra.

Helyezze a tiszta, előre vágott gyümölcs- vagy zöldségdarabokat az adagolócsőbe, miközben az eszköz működik. Használja a mozsarat az gyümölcsök lenyomásához, nyomja le a gyümölcs/zöldségdarabokat enyhén a cső, valamint a mozsáron levő nyíl irányába. Vigyázat: A túlzott nyomás károsíthatja a motort vagy a szűrőt.

Nagy mennyiségű gyümölcs vagy zöldség feldolgozásakor a pépet tartalmazó tartályt és a gyümölcsleves tartályt szükség szerint többször ki kell üríteni. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a fali aljzatból.

Gyümölcsleves tartály

A gyümölcsleves tartály magában foglalja a kivethető habszűrőt. Ha a levet óvatosan kiönti, a gyümölcsleves kivonása során keletkezett hab a tartály belsejében marad.

Tisztítás és gondozás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugaszt a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket. Kérjük, vegye figyelembe: a szűrő kicsi, éles hegyekkel rendelkezik. Sérülésveszély áll fenn.

A tisztításhoz ne használjon súrolószert, durva tisztítószert vagy kemény keféket.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa vízzel a meghajtóegységet, és ne merítse vízbe.

A meghajtó egységet enyhén nedves, szőszmentes ruhával törölheti.

A péptartályt, a szűrőtartót, a fröccsenést gátlót, a fedelet, a mozsarat és a gyümölcsleves tartályt mind forró vízzel és enyhe mosószerrel meg lehet tisztítani.

A szűrőt minden használat után meg kell tisztítani egy puha, kereskedelemben kapható nejlonkefével. Ne tisztítsa a szűrőt kemény tárgyakkal, mert ez használhatatlanná teheti. Ezek az alkatrészek nem mosogatók. A péptartály tisztítása könnyedén történik: ürítse a benne levő anyagot

egy szemeteszsákba
használatát.



Újrahasznosítás

Az ezzel a szimbólummal jelölt szolgáltatásokat a háztartási

hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni, mivel értékes anyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosíthatók. Megfelelő eljárás: Védje a környezetet és az emberek egészséget. Forduljon a helyi önkormányzathoz, hogy több információt tudjon meg az eszköz helyes újrahasznosításáról.

Jótállás

Ez a termék a vásárlás napjától számított két évig garantált anyag- és gyártási hibák ellen. Ezen garancia alapján a gyártó vállalja a hibásnak talált alkatrészek javítását vagy kicserélését, feltéve, hogy a terméket viaszállítják valamelyik hivatalos szervizünkhöz. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket az utasításoknak megfelelően használták, feltéve, hogy azt nem módosították, nem javították harmadik féllel, és illetéktelen

személy nem okozott sérülést a terméknek.

Ez a garancia természetesen nem fedezi az elhasználódást, a törhető elemeket, például az üveg- és kerámiaeszközöket, izzókat stb. Ez a garancia nem érinti az Ön jogait, sem más nemzeti törvények értelmében létező fogyasztóvédelmi jogokat, amelyek az áruk vásárlására vonatkoznak. Ha a termék nem működik, és vissza kell küldje, gondosan csomagolja be, tüntesse fel az Ön nevét és címét, valamint a visszaküldés okát. Ha a termék garanciális időszakon belül van, kérjük, adja meg a garanciakártyát és a vásárlási igazolást is.

