

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1. Csatlakoztassa a készüléket a 220 V-os hálózathoz.
- 2. Ossa el egyenletesen a ruhákat a centrifugálási hengerben.
- 3.Győződjön meg arról, hogy a ruhák megfelelően vannak elhelyezve, és a ruhatartozék a helyén van.
- 4. Állítsa be az órát a javasolt anyagtípusnak megfelelően.
- 5.FIGYELEM! A gép leáll, ha a fedelet kinyitják, és újraindul, ha a fedelet lecsukják.
- 6.Probléma esetén forduljon a szervizhez.

FÉNYES	1 perc
VEGYES	1-2 perc
SÖTÉT	2-4 perc
TAKARÓK	4-5 perc

**A KÉSZÜLÉK CENTRIFUGA
LEÍRÁSA**

Eszköz: Centrifuga Model:

T56

T65-68S F

Névleges feszültség: 230V, 50Hz

Erő: 170W

Vízálló kategória: IPX4

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTSG	230V, 50Hz
ERŐ	170W
IDŐ	5 PERC
SZÍN	BÉZS, FEHÉR

**CENTRIFUGÁS
MODELL: T65-
68S T65-68S F
T56**



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM!
Kérjük, használat előtt olvassa el a
használati útmutatót.

