

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CENTRIFUGÁS MOSÓGÉP

model XPB40-288



Kiegészítés az utasításhoz - Centrifugák

1. Csatlakoztassa a készüléket a 220 V-os hálózathoz.
2. Szerelje fel a kosarat a készülék belsejében a mosógép forgórészére.
3. Győződjön meg arról, hogy a ruhák egyenletesen oszlanak el a kosárban, és hogy a ruhasapka fel van helyezve.
4. Állítsa be az órát a javasolt specifikáció szerint.
5. FIGYELEM ! A készülék leáll az előre beállított "TIMER" lejárta után.
6. Probléma esetén forduljon a szervizhez.

FINOM SZÖVETEK	0- 6 PERC
VEGYES SZÖVETEK	0- 12 PERC

- Nem megfelelő vízcentrifugálás esetén a centrifuga hosszabb időre állítható, vagy a művelet megismételhető.

Az XPB40-288 modell tartalmazza: egy kosár és egy ruhanemű tartozék.

A rögzítés lehetővé teszi a centrifuga forgatását, és megakadályozza a ruhák kiesését működés közben.

A centrifuga megfelelő összeszerelése a mosógépben és a rögzítés a kosárban:

