UPUTE ZA UPOTREBU I SIGURNOST
DRVENE REKREACIJSKE SANJKE BEZ NASLONA

Model	SD-Rekreacja
Broj šarže / Serijski broj	1/2026
Dob korisnika	od 14 godina (14+)
Maks. opterećenje	100 kg
Broj korisnika	1 osoba
Materijal	bukovo drvo

VAŽNO! PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.

1. NAMJENA PROIZVODA

Sanjke SD-Rekreacja namijenjene su osobama starijim od 14 godina i odraslima za rekreacijsko sankanje po snježnim površinama na otvorenom u zimskim uvjetima. Nisu namijenjene za natjecateljsko skijanje, utrke, skokove ni akrobacije.

Konstrukcija je izrađena od lakiranog bukovog drva, s metalnim okovima na klizačima i sjedalom bez naslona. Maksimalno dopušteno opterećenje iznosi 100 kg. Sanjke istovremeno smije koristiti samo jedna osoba.

2. UPOZORENJA I SIGURNOSNA PRAVILA

- UPOZORENJE! Proizvod je namijenjen isključivo osobama od 14 godina nadalje.
- UPOZORENJE! Prije vožnje procijenite vlastite sposobnosti, uvjete i sigurnost staze.
- UPOZORENJE! Maksimalno dopušteno opterećenje iznosi 100 kg. Nemojte prekoračiti ovu granicu.
- UPOZORENJE! Sanjke istovremeno smije koristiti samo jedan korisnik.
- UPOZORENJE! Ne koristite u cestovnom prometu niti na mjestima s kretanjem vozila.
- UPOZORENJE! Zabranjena je upotreba u koloni/povorci sanjki. Nemojte ih spajati s drugim sanjkama niti vući automatskim vozilom, quadom, motornim sanjkama, traktorom, drugim vozilom ili životinjom.
- UPOZORENJE! Ne koristite na zaleđenim jezerima, rijekama, ribnjacima ili drugim vodenim površinama.
- UPOZORENJE! Nemojte koristiti sanjke ako je bilo koji dio napuknut, olabavljen, deformiran, prekomjerno istrošen ili oštećen.
- UPOZORENJE! Proizvod nije namijenjen djeci mlađoj od 14 godina. Držite uže izvan dohvata male djece.
- Preporučuje se nošenje dobro prianjajuće zaštitne kacige, rukavica i zimske obuće s dobrim prianjanjem.

3. UŽE ZA VUKU I RUČKA

- UPOZORENJE! Uže može uzrokovati zapetljavanje ili gušenje. Nemojte ga omotavati oko vrata ili drugih dijelova tijela.
- Uže duljine 1 m s drvenom ručicom služi za ručno povlačenje i premještanje sanjki po snijegu. Vezano je za prednju prečku i može se odvezati.
- Nemojte vezati korisnika za sanjke, ne koristite uže kao sigurnosni pojas niti za povezivanje sanjki u kolonu. Prije upotrebe provjerite uže, ručku i čvor.
- Nemojte koristiti oštećeno ili raskupusano uže niti napuknutu ručku.
- Preporuča se odvezati uže prije spuštanja; ako ostane pričvršćeno, osigurajte ga tako da ne dospije pod klizače i da se ne zaplete o prepreke.

4. PROVJERA PRIJE SVAKE UPOTREBE

Prije svake upotrebe provjerite tehničko stanje sanjki, a posebno:

- stabilnost cijele konstrukcije i sjedala;
- stanje drva i istaknutih letvica – bez pukotina, rascjepa, iverja i deformacija;
- stanje klizača i okova – bez oštrih rubova, oštećenja i prekomjerne korozije;
- spojeve pomoću klinova, spajalica i čavala – bez labavosti i stršećih dijelova. U slučaju oštećenja prekinite upotrebu dok se ono sigurno ne otkloni. Nemojte samostalno vršiti konstrukcijske preinake koje utječu na sigurnost.

5. ODABIR SIGURNOG MJESTA ZA SANKANJE

- Prije spuštanja provjerite teren i cijelu planiranu stazu. Odaberite blage, široke i pregledne snježne padine s dugim, ravnim izletom koji omogućuje zaustavljanje.
- Na stazi ne smije biti drveća, kamenja, stupova, ograda, zgrada, vozila, jaraka, terenskih skokova, korijena, rubnika, drugih osoba ili drugih prepreka.
- Ne koristite sanjke na strmim padinama, pri slabo vidljivim uvjetima ili tamo gdje se može postići prekomjerna brzina. Staza ne smije voditi prema cesti, tračnicama, parkiralištu ili vodi.

6. PRAVILA SIGURNE VOŽNJE

- Pri spuštanju sjedite stabilno na sjedalu licem u smjeru vožnje i održavajte razmak od drugih. Sanjke nemaju naslon ni kočnicu; korisnik mora kontrolirati smjer i brzinu te po potrebi sigurno završiti vožnju.
- **Zabranjeno je:**
  - voziti stojeći, klečeći ili ležeći;
  - stajati na istaknutim krajevima letvica ili ih točkasto prekomjerno opterećivati;
  - skakati, izvoditi akrobacije ili namjerno udarati u ljude ili prepreke;
  - stavljati ruke i noge ispod klizača tijekom kretanja sanjki;
  - penjati se na sanjke ili silaziti s njih u pokretu.
- Način vožnje i brzinu prilagodite sposobnostima korisnika, terenu, vremenu i snježnim uvjetima.

7. ODJEĆA I OPREMA KORISNIKA

- Prije vožnje učvrstite labave dijelove odjeće, posebno šalove, remenje, vezice i trake kako se ne bi zapleli u dijelove sanjki.
- Preporučuje se prikladno podešena zaštitna kaciga, rukavice, zatvorena zimska obuća i odjeća primjerena temperaturi i uvjetima.

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon upotrebe uklonite snijeg, led, blato, sol i druge nečistoće. Drvene i metalne dijelove obrišite mekom, blago vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Ne uranjajte sanjke u vodu, ne čistite ih visokotlačnim čistačima, otapalima, benzinom, acetonom ili agresivnim kemijskim odnosno abrazivnim sredstvima.
- Redovito provjeravajte drvo, lak, klizače, okove te spojeve s klinovima, spajalicama i čavlima. Provjerite i uže te ručku.
- U slučaju pukotina, iverja, oštrih rubova, korozije, labavih spojeva ili opasnih deformacija prekinite upotrebu sanjki do stručnog popravka.

9. SKLADIŠTENJE

- Nakon upotrebe očistite i osušite sanjke.
- Čuvajte ih na suhom i provjetrenom mjestu dalje od vlage, vatre, izvora topline i dugotrajnog izravnog sunčevog svjetla.
- Ne ostavljajte mokre sanjke vani niti dulje vrijeme u zatvorenom prostoru bez mogućnosti sušenja.
- Nakon upotrebe zarolajte ili odvežite uže i pohranite ga tako da ne postoji opasnost od zapetljavanja. Sanjke čuvajte izvan dohvata male djece.

10. PRIJEVOZ

- Tijekom prijevoza osigurajte sanjke od pomicanja, udaraca, prignječenja i kontakta s oštrim predmetima. Istaknute krajeve letvica nemojte točkasto opterećivati i spriječite deformaciju klizača.

11. ZAŠTITA OD POŽARA

- Proizvod je pretežno izrađen od drva. Koristite ga i čuvajte dalje od vatre, peći, kamina, radijatora i drugih izvora visoke temperature.

12. AMBALAŽA

- Ambalaža nije igračka. Prije upotrebe uklonite sve njezine dijelove. Folije, vrećice, trake i vezice držite podalje od djece i prikladno ih zbrinite.

13. POVLAČENJE IZ UPOTREBE

- Odmah prekinite upotrebu sanjki u slučaju puknuća drva, oštećenja klizača, okova ili sjedala, labavljenja klinova, spajalica ili čavala, pojave oštrih rubova ili bilo kojeg drugog oštećenja s rizikom od ozljeda.

14. PODACI O PROIZVODU I PROIZVOĐAČU

Naziv / Model	SD-Rekreacja
Broj šarže / Serijski broj	1/2026
Namjena	osobe od 14 godina (14+); 1 korisnik; maks. 100 kg
Proizvođač	SAN-DREW Jan Drabik
Adresa	Tarnawa Dolna 156, 34-210 Zembrzyce
Kontakt	tel. 530 183 936 | e-mail: biuro@san-drew.eu
EAN kod	5903968690045

UPUTE SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.